

# Manuale utente

Software di navigazione per Fiat Doblò AVN

Italiano

Marzo 2021, ver. 1.0

## Sommario

<b>1 Guida introduttiva .....</b>	<b>4</b>
1.1 <i>Controlli visualizzati nelle schermate</i> .....	4
1.1.1 Uso dei pulsanti e degli altri controlli .....	4
1.1.2 Uso del cursore .....	6
1.1.3 Uso della tastiera.....	7
1.1.4 Uso dei movimenti sul touch screen .....	7
1.1.5 Manipolazione della mappa.....	8
1.2 <i>Vista di navigazione</i> .....	10
1.2.1 Vie e strade.....	12
1.2.2 Indicatori di posizione GPS .....	13
1.2.3 Anteprima svolta e prossima strada.....	13
1.2.4 Il percorso pianificato .....	13
1.2.5 Icone delle manovre.....	14
1.2.6 Informazioni sulle corsie .....	15
1.2.7 Cartelli stradali.....	15
1.2.8 Panoramica raccordi.....	16
1.2.9 Panoramica tunnel.....	16
1.2.10 Servizi autostradali.....	17
1.2.11 Tipi di oggetti 3D .....	17
1.3 <i>menu di navigazione</i> .....	18
<b>2 Avvertenze e informazioni di sicurezza.....</b>	<b>20</b>
<b>3 Uso della navigazione .....</b>	<b>21</b>
3.1 <i>Selezione di una destinazione</i> .....	21
3.1.1 Utilizzo della ricerca combinata .....	21
3.1.2 Selezione di un indirizzo .....	24
3.1.3 Selezione di un POI (punto d'interesse).....	30
3.1.4 Selezione di una posizione salvata .....	36
3.1.5 Selezione di una voce della cronologia .....	37
3.1.6 Selezione di un percorso salvato .....	39
3.1.7 Selezione di una posizione sulla mappa.....	40
3.1.8 Pianificazione di un percorso a più tappe .....	41
3.2 <i>Modifica delle informazioni sul percorso e alternative</i> .....	42
3.3 <i>Modifica del percorso</i> .....	43
3.3.1 Impostazione di un nuovo punto di partenza.....	43
3.3.2 Aggiunta di un'altra intersezione .....	44
3.3.3 Modifica dell'elenco delle destinazioni.....	45
3.3.4 Salvataggio del percorso pianificato .....	45
3.3.5 Eliminazione del percorso pianificato .....	46

3.3.6 Selezione di un percorso alternativo nella pianificazione del percorso .....	46
3.3.7 Selezione di un percorso alternativo per un percorso esistente .....	47
3.3.8 Impostazione di una deviazione .....	48
3.3.9 Mettere in pausa la guida .....	49
<b>3.4 Salvataggio di una posizione.....</b>	<b>49</b>
3.4.1 Modifica di un luogo salvato.....	50
<b>3.5 Aggiunta di un punto di avviso.....</b>	<b>51</b>
<b>3.6 Esecuzione di una simulazione.....</b>	<b>52</b>
<b>3.7 Navigazione fuoristrada.....</b>	<b>53</b>
3.7.1 Passaggio alla navigazione fuoristrada .....	53
3.7.2 Selezione della destinazione in modalità fuoristrada .....	53
3.7.3 Navigazione in modalità fuoristrada .....	53
<b>4 Guida di riferimento .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1 Concetti basilari .....</b>	<b>55</b>
4.1.1 Ricezione GPS 2D/3D .....	55
4.1.2 Telecamere di sicurezza stradale e altri punti di avviso di prossimità.....	55
4.1.3 Calcolo del percorso e ricalcolo .....	56
4.1.4 Smart Zoom.....	56
4.1.5 Avvisi sui limiti di velocità .....	56
4.1.6 Navigazione intelligente.....	57
<b>4.2 Menu Informazioni utili.....</b>	<b>59</b>
4.2.1 Posizione corrente .....	59
<b>4.3 Menu Impostazioni .....</b>	<b>61</b>
4.3.1 Impostazioni delle preferenze dei percorsi.....	62
4.3.2 Impostazioni audio .....	64
4.3.3 Impostazioni degli avvisi .....	65
4.3.4 Impostazioni della vista di navigazione .....	66
4.3.5 Impostazioni locali .....	69
4.3.6 Impostazioni del display.....	69
<b>5 Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>70</b>
5.1 Impossibile ricevere il segnale GPS.....	70
5.2 Impossibile trovare l'indirizzo.....	70
5.3 Il percorso calcolato non è ottimale.....	70
5.4 Disattivazione degli avvisi sui limiti di velocità.....	71
5.5 I pulsanti della tastiera sono disattivati .....	71
5.6 La mappa è nascosta dietro all'immagine di un incrocio .....	72
<b>6 Copyright – Note legali .....</b>	<b>73</b>

# 1 Guida introduttiva


Fiat Doblò AVN è ottimizzato per l'uso in auto e può essere facilmente utilizzato toccando i pulsanti su schermo e le mappe con le dita.

È possibile scaricare le mappe più recenti per 1 anno a partire dal primo utilizzo del prodotto.

## 1.1 Controlli visualizzati nelle schermate

Nelle sezioni che seguono sono descritte le funzionalità e l'uso dei pulsanti, dei cursori e degli altri controlli visualizzati nelle schermate di Fiat Doblò AVN.



**Nota:** Ogni qualvolta che viene cambiata una qualsiasi impostazione nel menù di navigazione, bisogna

premere il pulsante  , tornare alla pagina principale del menù di navigazione per salvare le modifiche.

Non spegnere la radio prima di un minuto.

### 1.1.1 Uso dei pulsanti e degli altri controlli

L'uso delle funzioni di Fiat Doblò AVN si concretizza toccando con le dita i pulsanti sul touch screen.

Tipo	Esempio	Descrizione	Funzione
Pulsante		Aprire una nuova schermata in cui è possibile impostare un parametro.	Toccare una volta.
Pulsante con valore		Visualizza il valore corrente di un campo o di un'impostazione in cui è possibile cambiare il valore. Dopo la modifica, sul pulsante verrà visualizzato il nuovo valore.	Toccare una volta.




Elenco



Mostra opzioni multiple.

Toccare un punto qualsiasi dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso con un dito. A seconda della velocità con cui si muove il dito, l'elenco si muoverà più o meno velocemente, solo di poco oppure fino alla fine.

In alternativa, spostarsi tra le voci dell'elenco utilizzando i pulsanti freccia e toccare l'opzione desiderata.

Cambia		Mostra se una funzione è attivata quando sono possibili solo due opzioni.	Toccare la casella di controllo per apporre o rimuovere il segno di spunta, ossia per attivare o disattivare la relativa funzione.
Dispositivo di scorrimento		Se una funzione può essere regolata entro un dato intervallo di valori, Fiat Doblo AVN mostra un dispositivo di scorrimento che visualizza e consente di impostarne il valore.	Trascinare il cursore per spostarlo nella nuova posizione sul dispositivo di scorrimento.  Toccare il cursore nel punto in cui si desidera che si sposti.
Tastiera virtuale		Consente di inserire lettere e numeri.	Ciascun tasto è un pulsante del touch-screen.

Il menu di navigazione può contenere diverse voci di menu, su una o più pagine.



Le selezioni o modifiche vanno confermate solo se l'applicazione deve essere riavviata o deve eseguire una riconfigurazione importante, oppure se si stanno per perdere dati o impostazioni. Altrimenti Fiat Doblo AVN salva le selezioni e applica le nuove impostazioni senza chiedere conferma.

### 1.1.2 Uso del cursore

È possibile selezionare una posizione della mappa nei seguenti modi:

- Toccando la mappa durante la navigazione
- Toccando la mappa quando viene chiesto di confermare la destinazione al termine di una ricerca







Quando è selezionato un punto della mappa, in corrispondenza di tale punto appare il cursore.

La posizione del cursore può essere utilizzata come destinazione del percorso o come nuovo punto di avviso. È possibile anche cercare i POI nelle vicinanze della posizione o aggiungerla come posizione salvata.

È possibile anche selezionare degli oggetti sulla mappa. Toccando la mappa in corrispondenza dell'icona di un POI o di un evento di traffico, l'oggetto viene selezionato ed è possibile visualizzare informazioni a esso relative o utilizzarlo come punto del percorso.





### 1.1.3 Uso della tastiera

È possibile digitare con le punte delle dita sulle tastiere a schermo e si può passare tra vari layout di tastiera, quali ad esempio inglese, greca o numerica. Sono attivi solo i pulsanti della tastiera che possono essere utilizzati per digitare un nome disponibile sulla mappa. Gli altri caratteri vengono disattivati.

Azione	Funzione
Passaggio a un altro tipo di tastiera, ad esempio da tastiera inglese a tastiera greca	Toccare  e selezionare il nuovo layout di tastiera dall'elenco.
Correzione di quanto immesso con la tastiera	Toccare  per eliminare caratteri non necessari. Toccare e tenere premuto il pulsante per eliminare più caratteri o l'intera stringa immessa.
Inserimento di uno spazio, ad esempio tra nome e cognome o in nomi delle vie composti da più parole	Toccare il pulsante  in basso al centro della schermata.
Inserimento di lettere maiuscole e minuscole	Per impostazione predefinita, durante l'inserimento di testo, il primo carattere è maiuscolo mentre gli altri sono minuscoli. Toccare  per inserire una lettera maiuscola o toccare due volte per attivare il Blocco maiuscole. Toccare di nuovo per immettere le lettere minuscole.
Inserimento di numeri e simboli	Toccare  per passare a una tastiera con numeri e simboli.
Nascondere la tastiera	Toccare  .

### 1.1.4 Uso dei movimenti sul touch screen

In genere è sufficiente toccare lo schermo una volta sola. Alcune utili funzioni sono accessibili con altri movimenti. Vedere la tabella sotto.

Azione	Funzione
Toccare e tenere premuto lo schermo	<p>Toccare e tenere premuti i seguenti pulsanti per accedere alle seguenti funzioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccare e tenere premuto sul seguente pulsante di elenco e sulle schermate di menu per mostrare la vista di navigazione: .</li> <li>• Tenere premuto il dito sui pulsanti seguenti nella vista di navigazione per ruotare, inclinare o ingrandire/rimpicciolire la mappa in maniera continua: .</li> <li>• Toccare e tenere premuto sul seguente pulsante nelle schermate della tastiera per eliminare rapidamente diversi caratteri: .</li> <li>• Toccare e tenere premuto sui seguenti pulsanti negli elenchi lunghi per scorrere le pagine in modo continuo: .</li> </ul>
Trascinamento	<p>Trascinare la schermata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostare i cursori dei dispositivi di scorrimento.</li> <li>• Per scorrere un elenco: toccare un punto qualsiasi dell'elenco e trascinarlo verso l'alto o verso il basso con un dito. A seconda della velocità con cui si muove il dito, l'elenco si muoverà più o meno velocemente, solo di poco oppure fino alla fine.</li> <li>• Per spostare la mappa nella modalità di consultazione: selezionare la mappa e trascinarla nella direzione desiderata.</li> </ul>
Uso dello zoom con il movimento di due dita	Utilizzare due dita nella vista di navigazione per ingrandire o rimpicciolire, in un movimento di spostamento verso l'esterno o l'interno.






### 1.1.5 Manipolazione della mappa


Se durante la navigazione si tocca un punto qualsiasi della mappa, questa smette di seguire la posizione corrente (la freccia blu non è più bloccata in una posizione fissa dello schermo) e vengono visualizzati dei pulsanti di controllo che consentono di modificare la visualizzazione della mappa.





È possibile effettuare le seguenti operazioni nella mappa:

Azione	Pulsante/i	Funzione
Esaminare le informazioni sulla posizione	Nessun pulsante	La parte superiore della vista di navigazione riporta le informazioni relative al punto selezionato (il cursore  ).
Muovere la mappa trascinandola	Nessun pulsante	Spostare la mappa in qualsiasi direzione: toccare e tenere premuta la mappa con un dito, quindi muovere il dito nella direzione in cui si desidera spostare la mappa.
Zoomare		<p>Questi pulsanti consentono di specificare quanta parte della mappa debba essere visualizzata sullo schermo.</p> <p>Fiat Doblò AVN utilizza mappe che consentono di esaminare le posizioni in diversi livelli di zoom, garantendo sempre un contenuto ottimizzato. I nomi delle strade e altri testi vengono visualizzati sempre con caratteri delle stesse dimensioni e mai capovolti, e appaiono solo le strade e gli oggetti necessari.</p> <p>In modalità Vista mappa 3D, il ridimensionamento della mappa ha dei limiti. Riducendo di molto la mappa, questa passa alla modalità di visualizzazione 2D.</p> <p>Toccare una volta per modificare la visualizzazione in un intervallo più grande, oppure toccare e tenere premuto il pulsante per modificarla in modo continuo.</p>
Inclinare verso l'alto e verso il basso		<p>L'inclinazione della mappa modifica l'angolo di visualizzazione verticale della mappa in modalità 3D.</p> <p>Toccare una volta per modificare la visualizzazione in un intervallo più grande, oppure toccare e tenere premuto il pulsante per modificarla in modo continuo.</p>
Ruotare a destra e a sinistra		<p>La rotazione modifica l'angolo di visualizzazione orizzontale della mappa.</p> <p>Toccare una volta per modificare la visualizzazione in un intervallo più grande, oppure toccare e tenere premuto il pulsante per modificarla in modo continuo.</p>
Cambiare le viste 2D, 3D e 2D Nord in alto		<p>Per selezionare la modalità di visualizzazione della mappa desiderata tra prospettiva 3D, 2D direzione verso l'alto e 2D Nord in alto. Nella modalità con direzione verso l'alto, la mappa viene ruotata in modo da avere sempre la direzione di marcia nella parte superiore. Questo è l'orientamento predefinito della modalità Vista mappa 3D. In modalità Nord in alto, la mappa è rivolta verso il Nord.</p>
Controllare la bussola		La direzione della bussola indica il Nord.

Selezionare opzioni aggiuntive		Si apre l'elenco delle funzioni aggiuntive, quali il salvataggio della posizione o la ricerca di POI nelle vicinanze del cursore.
Selezionare una destinazione	<b>Seleziona come destinazione</b>	Selezionare la posizione del cursore come nuova destinazione. Il percorso viene calcolato automaticamente.

## 1.2 Vista di navigazione

La vista di navigazione è la schermata principale di Fiat Doblò AVN nella quale viene visualizzato il percorso pianificato su una mappa. Fiat Doblò AVN utilizza mappe digitali che non sono semplicemente versioni computerizzate delle tradizionali cartine stradali cartacee. La modalità di visualizzazione 2D delle mappe digitali mostra vie e strade in modo analogo alle cartine stradali cartacee, a cui si aggiungono le informazioni di altitudine rappresentate grazie ai colori.

Durante la navigazione, nella vista di navigazione compaiono sulla mappa i pulsanti della schermata, i campi dati e le informazioni sul percorso seguenti:



 **Nota** È possibile che nella versione del prodotto in proprio possesso non siano presenti alcuni pulsanti, campi o icone.


<b>Numero</b>	<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	<b>Indicatore della posizione corrente</b>	Per impostazione predefinita, la posizione corrente è indicata da una freccia blu. Se la posizione GPS non è disponibile, l'indicatore della posizione corrente è trasparente e mostra l'ultima posizione conosciuta. Vedere pagina 13.
<b>2</b>	<b>Percorso pianificato</b>	Il percorso pianificato è rappresentato da una linea arancione.
<b>3</b>	<b>Campi dati</b>	<p>I tre campi dati mostrano le informazioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ora di arrivo stimata alla destinazione.</li> <li>• Tempo di viaggio restante.</li> <li>• Distanza restante alla destinazione.</li> </ul> <p>È possibile modificare i valori predefiniti in Impostazioni (pagina 66) o toccando e tenendo premuto sull'area dello schermo in cui sono visualizzati i campi dati.</p> <p>Se non è stata selezionata una destinazione, al posto dei tre campi dati è possibile visualizzare la direzione di marcia.</p>
<b>4</b>	<b>Anteprima della prossima svolta</b>	Mostra il tipo di manovra che seguirà nel percorso e la sua distanza. Vedere pagina 13.
<b>5</b>	<b>Anteprima della seconda prossima svolta</b>	Mostra il tipo della seconda manovra che segue, se vicina alla prima. Vedere pagina 13.
<b>6</b>	<b>Strada successiva</b>	<p>Visualizza il nome della prossima via. Vedere pagina 13.</p> <p>Se non è stata selezionata una destinazione per il percorso, vengono mostrati i numeri civici delle vicinanze, se esistenti.</p>
<b>7</b>	<b>Indicatore Modalità di sicurezza</b>	Indica che è attivata la modalità di sicurezza.
<b>8</b>	<b>Menu Destinazione</b>	Compare all'approssimarsi della destinazione. Toccando questo simbolo è possibile esaminare il riepilogo del viaggio, trovare POI nelle vicinanze della destinazione finale, salvare la posizione corrente e sospendere la navigazione.
<b>9</b>	<b>Informazioni sulle corsie</b>	Sulle strade a più corsie, mostra le corsie che seguono e la loro direzione. Le frecce evidenziate rappresentano le corsie e la direzione da prendere. Vedere pagina 15.
<b>10</b>	<b>Segnalazione punti di avviso</b>	Mostra il tipo di punti di avviso in prossimità di una telecamera di sicurezza stradale o di altri punti di avviso, quali aree scolastiche o passaggi a livello. È responsabilità dell'utente accertarsi che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla. Vedere pagina 65.

11	<b>Avvisi sui limiti di velocità</b>	Mostra la velocità attuale e il limite di velocità al verificarsi di un eccesso di velocità. Vedere pagina 65.
12	<b>Segnale stradale di avviso</b>	Mostra gli avvisi della strada corrente (ad esempio segnali di pericolo, curve brusche e così via). Vedere pagina 65.
13	<b>Segnale</b>	Mostra le destinazioni disponibili e i numeri delle strade. Vedere pagina 15.
14	<b>Servizi autostradali</b>	Quando si viaggia in autostrada, toccando questo simbolo si ottengono i dettagli relativi alle prossime stazioni di servizio (distributori, ristoranti). Vedere pagina 17.
15	<b>menu di navigazione</b>	Toccando questo simbolo si apre il menu di navigazione, da cui è possibile accedere alle altre sezioni di Fiat Doblò AVN.
16	<b>Nome della via</b>	Mostra il nome della via corrente. Toccandolo si apre la schermata Dove sono. Vedere pagina 59.
17	<b>Oggetti in 3D</b>	Viene utilizzata la visione in 3D per rappresentare realisticamente colline, montagne, strade, punti di riferimento ed edifici.

Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e le informazioni necessarie sono disponibili, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione. Vedere pagina 16.



Entrando in un tunnel, la mappa viene sostituita dall'immagine generica di un tunnel. Vedere pagina 16.



### 1.2.1 Vie e strade

Fiat Doblò AVN mostra le vie in maniera simile alle cartine stradali cartacee. I colori e lo spessore corrispondono alla loro importanza, in tal modo è facile distinguere un'autostrada da una strada secondaria.

## 1.2.2 Indicatori di posizione GPS

Quando la posizione GPS è disponibile, Fiat Doblò AVN indica la posizione corrente. Per impostazione predefinita questo indicatore è una freccia blu.

Quando è selezionata la navigazione su strada, l'indicatore di posizione corrente potrebbe non indicare la posizione GPS e la direzione di percorrenza esatte. Se ci sono strade vicine, è allineato alla strada più vicina per eliminare gli errori della posizione GPS, e la direzione dell'icona è allineata con la direzione della strada.

Selezionando la navigazione fuoristrada, l'indicatore della posizione corrente viene posto in corrispondenza dell'esatta posizione GPS. La direzione dell'icona indica la direzione di percorrenza.

## 1.2.3 Anteprima svolta e prossima strada

Durante la navigazione di un percorso, la parte superiore della vista di navigazione mostra informazioni sul prossimo evento del percorso (la prossima manovra) e la prossima strada da percorrere o città da raggiungere.






Un campo nell'angolo superiore sinistro mostra la manovra successiva. Vengono indicati sia il tipo di manovra (svolta, rotonda, uscita dall'autostrada ecc.), sia la sua distanza dalla posizione corrente.

Un'icona più piccola mostra il tipo della manovra seguente, se vicina alla prossima. In caso contrario viene visualizzata solo la prossima manovra. Toccare l'icona della manovra corrente per aprire la schermata dell'itinerario.

## 1.2.4 Il percorso pianificato

Il percorso pianificato è il percorso correntemente in corso di navigazione. Una volta impostata la destinazione, il percorso rimane attivo finché non lo si elimina, non si raggiunge la destinazione o non si sospende la navigazione. Fiat Doblò AVN mostra il percorso nei modi seguenti:

Simbolo	Nome	Descrizione
	Posizione GPS corrente e punto di partenza	Rappresenta la posizione corrente visualizzata sulla mappa. <ul style="list-style-type: none"><li>• Se per il calcolo del percorso è selezionato un veicolo e ci sono strade nelle vicinanze, la freccia salta nella strada più vicina.</li><li>• Normalmente, se è disponibile la posizione GPS, il percorso inizia dalla posizione corrente. In mancanza di una posizione GPS valida, Fiat Doblò AVN utilizza come punto di partenza l'ultima posizione GPS conosciuta.</li></ul>

	Tappa (destinazione intermedia)	È una destinazione intermedia del percorso, prima di raggiungere la destinazione finale.
	Destinazione (punto finale)	È la destinazione finale del percorso.
	Colore del percorso	Il percorso è sempre in evidenza sulla mappa grazie al suo colore, sia in modalità diurna che in modalità notturna.
	Strade e vie escluse dalla navigazione	È possibile scegliere se usare o evitare determinati tipi di strada (pagina 62). Quando tuttavia Fiat Doblò AVN non può evitare tali strade, queste saranno incluse nel percorso e visualizzate in un colore diverso dal colore del percorso.

### 1.2.5 Icone delle manovre


Durante la navigazione, nell'angolo superiore sinistro della schermata vengono visualizzate le icone relative alle manovre da compiere. La maggior parte delle icone delle manovre sono intuitive. La seguente tabella elenca alcuni degli eventi di percorso più frequenti:

Icona	Funzione
	Girare a sinistra
	Girare a destra
	Tornare indietro
	Portarsi a destra
	Curva stretta a sinistra
	Mantenere la sinistra
	Continuare dritto all'incrocio
	Impegnare la rotonda e prendere la prima uscita (prossima manovra)

	Impegnare la rotonda (seconda prossima manovra)
	Entrare in autostrada
	Uscire dall'autostrada
	Imbarcarsi sul traghetto
	Sbarcare dal traghetto
	Tappa in avvicinamento sulla destra
	Avvicinamento alla destinazione

### 1.2.6 Informazioni sulle corsie

Quando si viaggia su strade a più corsie, per seguire il percorso pianificato è importante tenersi sulla corsia giusta. Se nei dati della mappa sono disponibili informazioni sulla corsie, Fiat Doblò AVN visualizza le corsie e le rispettive direzioni con piccole frecce nella parte inferiore della mappa. Le frecce evidenziate rappresentano le corsie e la direzione da prendere.



### 1.2.7 Cartelli stradali

Se le informazioni necessarie sono disponibili, Fiat Doblò AVN mostra i segnali stradali sopra la mappa. Il colore e lo stile dei segnali stradali sono simili a quelli reali che si trovano sopra o lungo la strada. Essi mostrano le destinazioni disponibili e i numeri delle strade.

Mentre si viaggia senza seguire un percorso pianificato particolare, tutti i segnali stradali hanno un aspetto simile. Durante la navigazione viene evidenziato solo il segnale stradale che indica la corsia o le corsie da tenere, mentre tutti gli altri sono più scuri.

Se si desidera nascondere i segnali stradali correntemente visualizzati, toccarne uno per tornare alla schermata della vista di navigazione, finché non verranno ricevute nuove formazioni sui segnali stradali.



È possibile modificare le impostazioni dei segnali stradali in  (pagina 66).

### 1.2.8 Panoramica raccordi

Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e le informazioni necessarie sono disponibili, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione. Le corsie da tenere sono indicate da frecce. Nella parte superiore della schermata, i segnali stradali mostrano informazioni aggiuntive.


Se si desidera nascondere l'incrocio correntemente visualizzato e tornare alla vista di navigazione, toccare l'immagine.



La panoramica raccordi può essere disattivata in . Vedere pagina 66.

### 1.2.9 Panoramica tunnel

Entrando in un tunnel, la mappa viene sostituita dall'immagine generica di un tunnel, per evitare che le strade e gli edifici sulla superficie distraggano il conducente.




La panoramica del tunnel vista dall'alto, mostrata in una finestra separata, rende più facile orientarsi. Viene visualizzata anche la distanza restante da percorrere nel tunnel.


All'uscita dal tunnel, viene ripristinata la visualizzazione originale della mappa.

La panoramica del tunnel può essere disattivata in . Vedere pagina 66.




### 1.2.10 Servizi autostradali

Quando si guida in autostrada, nell'angolo superiore destro della vista di navigazione compare il pulsante . Toccare questo pulsante per aprire un pannello con i dettagli delle prossime stazioni di servizio (distributori di carburante, ristoranti).



Toccarli per visualizzare l'area dell'uscita sulla mappa. Se necessario, da qui è possibile aggiungere facilmente la stazione di servizio come tappa del percorso.

Per visualizzare altri tipi di POI presso le prossime stazioni di servizio, è possibile cambiare le icone in

 Vista navigazione. Vedere pagina 66.

### 1.2.11 Tipi di oggetti 3D

Fiat Doblò AVN supporta i seguenti tipi di oggetti 3D:






Tipo	Descrizione
Terreno 3D	Fiat Doblò AVN visualizza le colline e le montagne in 3D nella vista di navigazione, mentre nella mappa 2D le raffigura facendo ricorso a colori e ombreggiature diverse.
Sopraelevate	Le sopraelevate sono rappresentate da intersezioni complesse e da strade isolate verticalmente (quali cavalcavia o ponti) e vengono visualizzate in 3D.
Riferimenti 3D	I Riferimenti sono rappresentazioni 3D di oggetti importanti o di rilievo.
Edifici 3D	Rappresentazioni a blocchi 3D degli edifici delle città contenuti nei dati e che vengono raffigurati sulla mappa con le dimensioni e le posizioni effettive.

## 1.3 menu di navigazione






All'interno della vista di navigazione, toccare  per aprire il menu di navigazione.

Quando si sta navigando senza un percorso pianificato vengono presentate le opzioni elencate di seguito.













Pulsante	Funzione
 Nuovo percorso	Selezionare la destinazione immettendo un indirizzo oppure selezionando un POI, una posizione salvata o un percorso salvato. È anche possibile vedere le destinazioni recenti nella Cronologia.
 Percorso a più tappe	Costruire il percorso utilizzando uno o più punti del percorso. Si può anche pianificare un percorso indipendentemente dalla posizione GPS corrente impostando un nuovo punto di partenza.
 Informazioni utili	Accedere a opzioni aggiuntive ed esaminare le informazioni correlate alla navigazione.
 Impostazioni	Personalizzare il funzionamento del software di navigazione.
 Informazioni su	La sezione Info fornisce informazioni sul prodotto. È possibile leggere il Contratto di licenza con l'utente finale del software e del database oppure trovare informazioni sulle mappe e gli altri contenuti dell'applicazione. È possibile anche accedere alle statistiche di utilizzo del programma.

Quando è stato pianificato un percorso, compaiono anche le opzioni di menu seguenti.

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
 Aggiungi tappa	Aggiungere una destinazione intermedia al percorso.
 Deviazioni e alternative	Esaminare percorsi alternativi per evitare intere parti o una strada specifica del percorso pianificato.
 Riepilogo percorso	Visualizzare il percorso nella sua lunghezza complessiva sulla mappa ed esaminare i parametri e le alternative del percorso. Toccare  per accedere a opzioni aggiuntive, come Simulazione o Preferenze percorso.
 Annullare percorso	Eliminare il percorso.

Nel menu di navigazione sono presenti le opzioni aggiuntive seguenti.

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
	Aprire la schermata Posizioni salvate, in cui è possibile salvare una posizione come destinazione preferita o modificare una posizione salvata.
	Passare alla visualizzazione 2D (  ) , 2D Nord in alto (  ) o tornare alla modalità 3D.
	Sospendere la navigazione.
	Riprendere la navigazione.
	Accedere al menu Profili utente da cui è possibile creare nuovi profili o modificare quelli esistenti. Se il sistema di navigazione è utilizzato da più conducenti, ognuno di essi può creare il proprio profilo personale con le proprie impostazioni.
	Il pulsante del Menu compare quando viene aperta la vista di navigazione. Toccare il pulsante per aprire il menu di navigazione.
	Toccare il pulsante Altre sullo schermo per visualizzare altre funzioni. Questo pulsante consente di aprire l'elenco delle funzionalità aggiuntive disponibili in alcune schermate.
	Toccare il pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente. È possibile anche tenere premuto questo pulsante per tornare rapidamente alla vista di navigazione da qualsiasi altra schermata.

## **2 Avvertenze e informazioni di sicurezza**

Il sistema di navigazione consente di raggiungere la destinazione selezionata con il ricevitore GPS integrato. Fiat Doblò AVN non trasmette la posizione GPS e non può pertanto essere utilizzato da terzi per rilevare la posizione dell'utente.

Se alla guida di un veicolo, è importante guardare lo schermo solo in condizioni di totale sicurezza. Si raccomanda pertanto al conducente di pianificare ed esaminare il percorso prima di mettersi in viaggio. Pianificare il percorso prima di partire e fermarsi in condizioni di sicurezza qualora fosse necessario modificarlo in qualche dettaglio.

Rispettare il codice della strada. Se si fa una deviazione sul percorso pianificato, Fiat Doblò AVN modificherà le istruzioni di conseguenza.

### **Modalità di sicurezza**

La Modalità di sicurezza disattiva il touch-screen quando il veicolo è in movimento, per non distrarre il conducente dalla guida. Durante la guida non sarà possibile impostare una nuova destinazione o modificare le impostazioni. Un'icona nella parte superiore destra dello schermo informa l'utente che la modalità di sicurezza è attiva.

## 3 Uso della navigazione

Per impostazione predefinita, Fiat Doblò AVN calcola i percorsi utilizzando la rete stradale delle mappe fornite con il prodotto.

È possibile selezionare la destinazione e avviare immediatamente la navigazione per essa (navigazione normale) se occorre un percorso per la navigazione immediata.

Si può anche pianificare un percorso indipendentemente dalla posizione GPS corrente o anche senza ricezione GPS. A questo scopo occorre impostare un nuovo punto di partenza nel menu Percorso a più tappe. Viene inoltre sospesa la guida in modo che il percorso non venga ricalcolato alla ricezione di una nuova posizione. Vedere pagina 43.

È possibile pianificare percorsi con destinazioni multiple selezionando una prima e una seconda destinazione e aggiungendole al percorso. È possibile aggiungere qualsiasi numero di destinazioni si desidera. Vedere pagina 40.

È possibile anche utilizzare Fiat Doblò AVN per la navigazione fuoristrada. Vedere pagina 53.

### 3.1 Selezione di una destinazione



È possibile scegliere la destinazione selezionando una delle seguenti opzioni:


- Utilizzare la ricerca combinata per cercare tra diversi tipi di destinazioni con un'unica operazione (vedere pagina 21)
- Immettere un indirizzo completo o parte di un indirizzo, ad esempio il nome di una via senza numero civico (vedere pagina 24)
- Selezionare un POI come destinazione (vedere pagina 30)
- Selezionare una posizione salvata precedentemente come destinazione (vedere pagina 36)
- Selezionare una posizione dalla cronologia delle destinazioni precedentemente utilizzate (vedere pagina 37)
- Selezionare un percorso precedentemente salvato (vedere pagina 39)
- Selezionare una posizione sulla mappa (vedere pagina 39)
- Pianificare un percorso a più tappe (vedere pagina 40)

#### 3.1.1 Utilizzo della ricerca combinata

La destinazione può essere selezionata in diversi modi. È possibile avviare ricerche separate di indirizzi, POI (punti d'interesse), posizioni salvate o destinazioni recenti, ma il modo più veloce di cercare una destinazione appartenente a una qualsiasi di queste categorie è di utilizzare la ricerca combinata.

Attenersi alla procedura seguente per utilizzare la ricerca combinata.

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  Nuovo percorso.

3. Toccare . Il campo di immissione si trova nella parte superiore della schermata. Subito accanto a esso è riportata l'area di ricerca, la città intorno alla quale viene eseguita la ricerca. L'area di ricerca predefinita è la posizione corrente. Per una ricerca locale, saltare il passaggio che segue.




4. Passaggio facoltativo: per eseguire la ricerca in un'altra area geografica, toccare il campo di immissione contenente l'area di ricerca e iniziare a inserire il nome della nuova area di ricerca sulla tastiera.




È sufficiente immettere alcune lettere per ottenere risultati. Immettendo nuove lettere, sotto al campo di immissione appaiono i risultati di ricerca più probabili.

- a. Se la nuova area di ricerca si trova in un altro paese, iniziare a inserire il paese e poi la città. Di solito basta inserire le prime lettere del paese o della città ed è possibile utilizzare anche le abbreviazioni e gli acronimi convenzionali.


- b. Toccare  per visualizzare l'elenco completo dei risultati corrispondenti.






5. Quando è visualizzata l'area di ricerca desiderata, iniziare a immettere il nome, l'indirizzo o la categoria della destinazione cercata.



6. Toccare  per passare alla schermata dei risultati. Compare l'elenco che include tutti i risultati trovati, indipendentemente dal tipo. Indirizzi, POI, categorie di POI, posizioni salvate e destinazioni recenti appaiono tutti in un unico elenco. Da qui è possibile selezionare immediatamente il risultato da utilizzare come destinazione, ma è possibile anche restringere l'elenco dei risultati scegliendo un solo tipo, ad esempio per mostrare solo i POI (punti d'interesse).




7. Se necessario, toccare  a destra dell'elenco e quindi toccare il pulsante corrispondente al tipo di risultato in base a cui restringere l'elenco (il numero nell'icona indica la quantità di risultati corrispondenti):

- Toccare  per mostrare l'elenco delle destinazioni recenti con il nome o l'indirizzo corrispondente.
- Toccare  per mostrare l'elenco delle posizioni salvate con un nome corrispondente.
- Toccare  per mostrare l'elenco degli indirizzi corrispondenti.
- Toccare  per mostrare l'elenco dei nomi delle categorie di POI corrispondenti. Scorrere l'elenco e selezionare la categoria desiderata. L'elenco dei POI della categoria selezionata viene visualizzato ordinato in base alla distanza dalla posizione corrente.
- Toccare  per mostrare l'elenco dei POI corrispondenti, ordinato in base alla loro distanza dalla posizione corrente.
- Passaggio facoltativo: se il prodotto contiene POI di altri fornitori di dati, è possibile restringere ulteriormente la ricerca visualizzando solo i risultati di un fornitore di dati. Cercare i loghi dei fornitori. Toccare uno dei fornitori di dati per mostrare solo i POI a esso relativi.





---

☞ Suggerimento Per cercare un'intersezione nella ricerca combinata, inserire i nomi delle vie concatenandole con il simbolo "&". Non è necessario immettere spazi prima e dopo il carattere separatore. Ad esempio è possibile trovare l'incrocio tra Corso Mazzini e Via Garibaldi inserendo le stringhe dei loro nomi nei modi seguenti: "Co Mazzini & Via Garibaldi", "Mazzini & Garibaldi", "Maz&Garib" e così via. Più precisa è la stringa immessa, minore sarà il numero di risultati errati. Inserendo "Co Mazzini&" si ottengono tutte le intersezioni di Corso Mazzini e sarà poi possibile selezionare quella desiderata dall'elenco dei risultati.

---

- Una volta selezionata la destinazione, viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il cursore (  ).
- Controllare le impostazioni relative ai tipi di strade e cambiarle se necessario.



- Toccare  per confermare la destinazione, oppure toccare  per selezionare un'altra destinazione.
- Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare  per modificare i parametri del percorso oppure  per mettersi in viaggio.



### 3.1.2 Selezione di un indirizzo

Se si conosce parte dell'indirizzo, questo è il metodo più facile per selezionare la destinazione. Nella stessa schermata è possibile trovare un indirizzo immettendo le seguenti informazioni:



- L'indirizzo esatto, incluso il numero civico (vedere pagina 24)
- Il centro di una città (vedere pagina 27)
- Il punto a metà di una via (vedere pagina 28)
- Un'intersezione (vedere pagina 28)
- Uno degli elementi sopra elencati, iniziando la ricerca con il codice postale (vedere pagina 29).

#### 3.1.2.1 Immissione di un indirizzo

Per immettere un indirizzo come destinazione, procedere come segue:


- Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.




2. Toccare  Nuovo percorso e  Indirizzo.

3. Per impostazione predefinita, Fiat Doblò AVN propone il Paese e la città in cui ci si trova o, se non è disponibile una posizione GPS valida, il Paese e la città dell'ultima posizione nota. Se necessario, cambiare il Paese procedendo come segue:

- a. Toccare il campo Paese.



- b. Nella schermata Selezionare il paese, è possibile selezionare immediatamente un Paese dall'elenco sotto il campo d'immissione o iniziare a immettere le prime lettere del Paese sulla tastiera.

- c. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati e selezionare un Paese dall'elenco.

4. Se necessario, selezionare una nuova città procedendo come segue:

- a. Toccare il campo Città o cod. postale.  
b. (facoltativo) Nella schermata Città o cod. postale è possibile selezionare una città dall'elenco dei suggerimenti.



- c. Altrimenti iniziare a immettere le prime lettere della città. Compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.

- d. Per aprire l'elenco, toccare  e selezionare la città.



5. Inserire il nome della via procedendo come segue:


- a. Toccare il campo relativo al nome della Via.

- b. (facoltativo) Nella schermata Selezionare la via è possibile selezionare rapidamente una via dall'elenco dei suggerimenti.




- c. Altrimenti iniziare a immettere il nome della via con la tastiera. Compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.



- d. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati. Selezionare la via dall'elenco.







6. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In

corrispondenza di tale punto viene visualizzato il cursore ().

7. Controllare le impostazioni relative ai tipi di strade e cambiarle se necessario.





8. Toccare  per confermare la destinazione. È possibile anche selezionare un punto vicino sulla mappa o toccare  per selezionare un'altra destinazione.

9. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare  per modificare i parametri del percorso oppure  per mettersi in viaggio.



### 3.1.2.2 Selezione del centro di una città

Il centro città non è il centro geometrico dell'insediamento, ma un punto arbitrario della mappa scelto da chi l'ha realizzata. Nei paesi più piccoli è solitamente l'intersezione più importante, mentre nelle città più grandi è una delle intersezioni più importanti.


1. Passare a ,  e modificare il Paese come descritto in precedenza (pagina 24), se necessario.
2. Se necessario, selezionare una nuova città procedendo come segue:
  - a. Toccare il campo Città o cod. postale.
  - b. (facoltativo) Nella schermata Città o cod. postale è possibile selezionare una città dall'elenco dei suggerimenti.



- c. Altrimenti iniziare a immettere le prime lettere della città. Compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.



- d. Per aprire l'elenco, toccare  e selezionare la città.



3. Toccare . In questo modo il centro della città visualizzata diventerà la destinazione del percorso.


### 3.1.2.3 Selezione del punto intermedio di una strada

Per navigare fino al punto centrale di una via senza dover specificare il numero civico, procedere come segue:

1. Passare a  Nuovo percorso  Indirizzo e selezionare il Paese e la città come descritto in precedenza. Compare la schermata Selezionare la via.
2. Inserire il nome della via procedendo come segue:
  - a. Toccare il campo relativo al nome della Via.
  - b. (facoltativo) Nella schermata Selezionare la via è possibile selezionare rapidamente una via dall'elenco dei suggerimenti.



- c. Altrimenti iniziare a immettere il nome della via con la tastiera. Compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.



- d. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati. Selezionare la via dall'elenco.




3. Anziché immettere il numero civico, toccare . Come destinazione verrà selezionato il punto intermedio della strada.

### 3.1.2.4 Selezione di un'intersezione in una città

Per navigare fino a un'intersezione, procedere come segue:


1. Passare a  Nuovo percorso  Indirizzo e selezionare il Paese e la città come descritto in precedenza.
2. Inserire il nome della via procedendo come segue:
  - a. Toccare il campo relativo al nome della Via.

- b. (facoltativo) Nella schermata Selezionare la via è possibile selezionare rapidamente una via dall'elenco dei suggerimenti.



- c. Altrimenti iniziare a immettere il nome della via con la tastiera. Compare un elenco dei nomi che corrispondono alla stringa immessa.



- d. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati. Selezionare la via dall'elenco.






3. Toccare il campo del numero civico o della via d'incrocio, quindi sfogliare l'elenco delle vie d'incrocio o iniziare a inserire il nome della via nel campo. Selezionare una voce dall'elenco.



### 3.1.2.5 Uso del codice postale per selezionare una destinazione


È possibile selezionare qualsiasi tipo di destinazione immettendo il codice postale al posto del nome della città. Per selezionare il codice postale, procedere come segue:

1. Passare a  Nuovo percorso,  Indirizzo e modificare il Paese come descritto in precedenza (pagina 24), se necessario.
2. Toccare il campo Città o cod. postale.
3. Inserire il codice postale procedendo come segue:

- a. Toccare  per aprire la tastiera numerica.
- b. Iniziare a immettere il codice postale.

- c. Toccare  per aprire l'elenco dei risultati.


d. Trovare il POI desiderato.



4. Continuare la ricerca come descritto precedentemente (pagina 24).

### 3.1.3 Selezione di un POI (punto d'interesse)

È possibile cercare i POI (punti d'interesse) dal menu






Nella stessa schermata è possibile trovare un POI selezionando una delle seguenti opzioni:

- Cercare tra i tipi di POI più frequentemente richiesti accedendo alle categorie di ricerca rapida, vedere pagina 30
- Cercare un POI in base al suo nome (vedere pagina 34)
- Cercare un POI in base alla categoria (vedere pagina 32)

In caso di emergenza è possibile cercare aiuto nelle vicinanze (vedere pagina 35)



#### 3.1.3.1 Utilizzo delle categorie di ricerca rapida



La funzione di Ricerca rapida consente di trovare rapidamente i POI (punti d'interesse) delle tipologie utilizzate più frequentemente. Procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  e .



Appaiono le seguenti categorie di Ricerca rapida:

-  **Distributori**  
Qui nelle vicinanze: se è presente un percorso pianificato, vengono cercati i distributori lungo il percorso.
-  **Alloggio**  
Qui nelle vicinanze: se è presente un percorso pianificato, vengono cercati gli alloggi vicino alla destinazione.



-  **Ristorante**  
Qui nelle vicinanze : se è presente un percorso pianificato, vengono cercati i ristoranti lungo il percorso.
-  **Parcheggio**  
Qui nelle vicinanze : se è presente un percorso pianificato, vengono cercati i parcheggi vicino alla destinazione.


In assenza di un percorso pianificato (la destinazione non è stata selezionata), la ricerca viene effettuata nelle vicinanze della posizione corrente. Se la posizione corrente non è disponibile (nessun segnale GPS), vengono cercati i punti d'interesse vicini all'ultima posizione nota.

3. Toccare uno dei pulsanti di ricerca rapida per vedere un elenco dei POI.




4. I POI nell'elenco possono essere ordinati in base alla distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota, dalla destinazione, oppure in base alla lunghezza della deviazione


richiesta per raggiungerli. Per riordinare l'elenco, toccare . Per filtrare l'elenco dei risultati in base ai fornitori dei dati, toccare  e quindi il logo del fornitore a destra della schermata.

5. (Facoltativo) Se necessario, toccare  per filtrare ulteriormente l'elenco.

6. Scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.



7. Toccare  per vedere i dettagli del POI selezionato o per salvare la posizione. Se per il POI è stato salvato un numero di telefono, è possibile chiamare tale numero toccando il pulsante verde in basso.



8. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In

corrispondenza di tale punto viene visualizzato il cursore ().

9. Controllare le impostazioni relative ai tipi di strade e cambiarle se necessario.











10. Toccare  per confermare la destinazione. È possibile anche selezionare un punto vicino sulla mappa o toccare  per selezionare un'altra destinazione.

11. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare  per modificare i parametri del percorso oppure  per mettersi in viaggio.



### 3.1.3.2 Ricerca per categoria

Per cercare POI (punti d'interesse) in base alle loro categorie e sottocategorie, procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  Nuovo percorso e  Punti di interesse (POI).
3. Toccare  Ricerca per nome o categoria.
4. Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI toccando : Per impostazione predefinita, l'area di ricerca diventa il circondario della posizione corrente (oppure, se questa non è disponibile, nelle vicinanze dell'ultima posizione nota). In questo caso, l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza da tale posizione.
  - Toccare  per effettuare la ricerca lungo il percorso pianificato e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile, come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il percorso (l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla lunghezza della deviazione richiesta per raggiungerli).
  - Toccare  per cercare un POI vicino alla destinazione del percorso pianificato (l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dalla destinazione).
  - Toccare  per cercare un POI nella città selezionata (l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dal centro della città selezionata).





Nel centro di una città

5. (Facoltativo) Se è stato selezionato **Nel centro di una città**, selezionare la città in cui effettuare la ricerca.




6. Selezionare una delle categorie principali dei POI (ad esempio Alloggio), quindi sfogliare le sottocategorie (ad esempio, Hotel o Motel) per trovare la destinazione.




7. È possibile disattivare la vista a categorie a qualsiasi livello per poter così elencare tutti i POI che si trovano nelle vicinanze della posizione selezionata o lungo il percorso.



8. (Facoltativo) I POI presenti nell'elenco possono essere ordinati secondo i criteri seguenti:
- Nome
  - La loro distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota.
  - La loro distanza dalla città selezionata.
  - La loro distanza dalla destinazione.
  - La lunghezza della deviazione necessaria.






Toccare  per riordinare l'elenco.




Per filtrare l'elenco dei risultati in base ai fornitori dei dati, toccare  e quindi il logo del fornitore a destra della schermata.

9. Scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
10. Il processo continua allo stesso modo, come per qualsiasi altra ricerca di POI. Vedere pagina 30.


### 3.1.3.3 Ricerca per nome

Per cercare un POI (punto d'interesse) per nome, sfogliare le varie categorie di POI o utilizzare in maniera combinata i due tipi di ricerca, procedendo nel modo seguente:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  e .
3. Toccare  per aprire la finestra Ricerca per nome o categoria.
4. Selezionare la zona intorno a cui cercare il POI. Per impostazione predefinita, l'area di ricerca diventa il circondario della posizione corrente (oppure, se questa non è disponibile, nelle vicinanze dell'ultima posizione nota). In questo caso, l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza da tale posizione. Toccare  per selezionare una delle seguenti aree di ricerca.


- Toccare  per cercare un POI nella città selezionata (l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dal centro della città selezionata).
- Toccare  per cercare un POI vicino alla destinazione del percorso pianificato (l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla distanza dalla destinazione).
- Toccare  per effettuare la ricerca lungo il percorso pianificato e non vicino a una data posizione. Questa opzione risulta utile quando si cerca un luogo per effettuare una sosta con la minima deviazione possibile, come ad esempio quando si cercano i distributori o i ristoranti lungo il percorso (l'elenco dei risultati sarà ordinato in base alla lunghezza della deviazione richiesta per raggiungerli).



5. (Facoltativo) Se è stato selezionato , selezionare la città in cui effettuare la ricerca.



È possibile cercare il nome di un POI in tutte le categorie procedendo come segue:

1. Toccare . Usando la tastiera, iniziare a immettere il nome del POI o sfogliare le categorie.



2. Una volta immesse alcune lettere, toccare  per aprire l'elenco dei POI o le categorie di POI nel cui nome è contenuta la stringa di caratteri immessa.



3. Se necessario, scorrere l'elenco e toccare la voce desiderata. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.
4. Il processo continua allo stesso modo, come per qualsiasi altra ricerca di POI. Vedere pagina 30.



### 3.1.3.4 Cercare aiuto nelle vicinanze


Per cercare rapidamente assistenza nelle vicinanze, procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  e .




È possibile cercare POI (punti d'interesse) nelle seguenti categorie di ricerca preimpostate vicino alla posizione corrente (oppure vicino all'ultima posizione nota, se la posizione corrente non è disponibile):

- : servizi di autofficina e assistenza stradale
- : servizi medici e di emergenza

-  Polizia : stazioni di polizia
-  Distributore : distributori


3. Toccare uno dei pulsanti di ricerca rapida per vedere un elenco dei POI di quel tipo.



4. (Facoltativo) I POI presenti nell'elenco possono essere ordinati secondo i criteri seguenti:

- Per la loro distanza dalla posizione corrente o dall'ultima posizione nota
- Per nome.






Toccare  per riordinare l'elenco.

5. Scorrere l'elenco, quindi toccare l'elemento desiderato. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Il nome e l'indirizzo del POI vengono visualizzati nella parte superiore della schermata.

6. Il processo continua allo stesso modo, come per qualsiasi altra ricerca di POI. Vedere pagina 30.

### 3.1.4 Selezione di una posizione salvata


Per selezionare una posizione già salvata (pagina 49), procedere come segue:


1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  Nuovo percorso e  Posizione salvata
3. Comparire l'elenco delle posizioni salvate. In esso sono contenute due categorie preimpostate: Casa e Lavoro.







4. Toccare la posizione da impostare come destinazione. Se necessario, scorrere l'elenco per vedere altri risultati.



5. (Facoltativo) Se necessario, toccare  per attivare l'opzione di modifica in modo che sia possibile rinominare o eliminare posizioni salvate.

6. Dopo aver selezionato una posizione salvata come destinazione, viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro.
7. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il cursore (  ).
8. Controllare le impostazioni relative ai tipi di strade e cambiarle se necessario.



9. Toccare  per confermare la destinazione. È possibile anche selezionare un punto vicino sulla mappa o toccare  per selezionare un'altra destinazione.
10. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare  per modificare i parametri del percorso oppure  per mettersi in viaggio.



### 3.1.5 Selezione di una voce della cronologia

Nell'elenco della Cronologia vengono riportate le destinazioni utilizzate in precedenza. La Cronologia intelligente mostra le posizioni in base alle destinazioni precedenti, utilizzando parametri quali l'ora del giorno, il giorno della settimana e la posizione corrente. Più si utilizza il software di navigazione, più questo sarà in grado di prevedere correttamente la destinazione desiderata. Per selezionare una voce della cronologia, procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.

2. Toccare **Nuovo percorso**. Per semplificare l'accesso, nella schermata Nuovo percorso verso vengono visualizzate due voci della cronologia intelligente. È possibile selezionare una delle due come destinazione.



3. Per aprire tutte le voci della cronologia, toccare **Cronologia**. Viene visualizzato l'elenco delle destinazioni recenti. L'elenco inizia con le tre destinazioni più probabili, selezionate in base ai percorsi precedenti (grazie alla cronologia intelligente). Le altre destinazioni sono ordinate in base a quando sono state selezionate l'ultima volta. Se necessario, scorrere l'elenco per vedere destinazioni precedenti.
4. Selezionare una destinazione dall'elenco.
5. Viene visualizzata la mappa a schermo intero con il punto selezionato al centro. Se necessario, toccare un altro punto della mappa per cambiare la destinazione. In



corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Corsore ( ).

6. Controllare le impostazioni relative ai tipi di strade e cambiarle se necessario.



7. Toccare **Seleziona come destinazione** per confermare la destinazione. È possibile anche selezionare un punto vicino sulla mappa o toccare **←** per selezionare un'altra destinazione.

8. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare **↑** per modificare i parametri del percorso oppure **Avvia navigazione** per mettersi in viaggio.




### 3.1.6 Selezione di un percorso salvato



I percorsi precedentemente salvati sono riportati in un elenco. Per selezionare un percorso precedente, procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.

2. Toccare  Nuovo percorso e  Percorsi salvati.



3. Comparare l'elenco dei percorsi salvati. Se necessario, scorrere l'elenco per vedere i percorsi precedenti.
4. Selezionare un percorso, viene visualizzata la schermata Percorso a più tappe. Se necessario, modificare il percorso salvato. Altrimenti toccare .

5. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare  per modificare i parametri del percorso oppure  per mettersi in viaggio.





### 3.1.7 Selezione di una posizione sulla mappa

Per selezionare una posizione della mappa, procedere come segue:




1. Individuare la destinazione desiderata sulla mappa spostando e ridimensionando la mappa come necessario.






2. Toccare la posizione da selezionare come destinazione. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il Corsore (  ).

3. (Facoltativo) Se necessario, toccare  per elencare i POI (punti d'interesse) che si trovano nelle vicinanze del punto selezionato o per salvare la posizione.

---

 **Suggerimento!** Se si ha già un percorso pianificato, toccare  e  per aggiungere la posizione selezionata al percorso.

---

4. Toccare  per selezionare il Corsore come destinazione. Il percorso viene calcolato e visualizzato sulla mappa nella sua interezza. Dalla mappa è possibile analizzare le informazioni sul percorso e i percorsi alternativi. Toccare  per modificare i parametri del percorso oppure  per mettersi in viagg






### 3.1.8 Pianificazione di un percorso a più tappe

Per costruire il percorso destinazione dopo destinazione, procedere come segue:


1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Toccare  **Percorso a più tappe**.





3. L'elenco dei punti del percorso avrà una sola riga, il punto di partenza del percorso, che normalmente è la posizione GPS corrente.


4. Toccare  per selezionare la destinazione.
5. Viene visualizzata la schermata Nuovo percorso verso, da cui è possibile selezionare la destinazione del percorso come descritto nelle sezioni precedenti.




6. Quando la posizione selezionata compare sulla mappa, toccare  per tornare all'elenco. Se desiderato è possibile aggiungere altre destinazioni intermedie.



7. Per aggiungere altri punti del percorso, toccare  o toccare  per cambiare la destinazione finale. Compare di nuovo il menu Aggiungi a percorso, da cui è possibile selezionare il nuovo punto del percorso nello stesso modo in cui è stata selezionata la destinazione in precedenza.


8. (Facoltativo) Toccare  per ottimizzare l'intero percorso o l'ordine delle tappe. È anche possibile eliminare tutte le destinazioni.

9. Quando sono stati aggiunti tutti i punti del percorso, toccare  per vedere calcolare automaticamente il percorso pianificato.

## 3.2 Modifica delle informazioni sul percorso e alternative

Per ottenere una panoramica sulla mappa del percorso pianificato e analizzare i diversi parametri del percorso pianificato, procedere come segue:


1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.


2. Nel menu di Navigazione, toccare .

L'intera lunghezza del percorso pianificato viene visualizzata sulla mappa insieme alle seguenti informazioni aggiuntive:


- La lunghezza totale del percorso.
- La durata totale del percorso.




Scegliere  per consultare le informazioni dettagliate sul percorso. Se si

tocca  sul lato destro dello schermo, è possibile restringere le informazioni sul percorso, ad esempio per mostrare solo le sezioni autostradali o le strade a pedaggio.



Scegliere  per elencare i percorsi alternativi e selezionare il percorso più adatto per il conducente.



3. Toccare  nella schermata Riepilogo percorso per eseguire azioni aggiuntive, ad esempio modificare le preferenze del percorso o visualizzare l'itinerario.

### 3.3 Modifica del percorso


Quando la navigazione è già iniziata, è possibile modificare il percorso pianificato in vari modi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Impostazione di un nuovo punto di partenza (vedere pagina 43)
- Aggiunta di un'altra intersezione (vedere pagina 44)
- Modifica dell'elenco delle destinazioni (vedere pagina 45)
- Salvataggio del percorso pianificato (vedere pagina 45)
- Eliminazione del percorso pianificato (vedere pagina 46)
- Selezione di un percorso alternativo quando si pianifica il percorso (vedere pagina 46)
- Selezione di un percorso alternativo per un percorso esistente (vedere pagina 47)
- Pausa della guida (vedere pagina 49).



#### 3.3.1 Impostazione di un nuovo punto di partenza


Per la navigazione normale, tutti i percorsi vengono calcolati a partire dalla posizione corrente. È possibile mettere in pausa la navigazione per prendere in esame altri percorsi, simularli o vederne la lunghezza e la durata. È così possibile selezionare come punto di partenza del percorso una posizione diversa dalla posizione GPS corrente.

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.

2. Nel menu di navigazione, toccare  **Percorso a più tappe**.



3. La prima riga dal basso è il punto di partenza del percorso, normalmente la posizione GPS corrente. Toccare , selezionare  e confermare l'operazione quando appare il messaggio di avviso.



4. Compare la schermata Cambia punto di partenza in. Selezionare il punto di partenza del percorso nello stesso modo in cui si seleziona la destinazione.



Imposta punto partenza

5. Viene visualizzato il nuovo punto di partenza sulla mappa. Toccare **Imposta punto partenza** per aprire la schermata Percorso a più tappe, da cui è possibile continuare aggiungendo una destinazione al percorso.

6. Toccare **Calcola il percorso** per continuare. Viene visualizzata nuovamente la mappa con l'indicatore di posizione trasparente (ad indicare la mancanza della ricezione GPS). Se era già presente un percorso pianificato, questo verrà ricalcolato a partire dalla posizione selezionata.



Continua guida

7. Per tornare alla navigazione normale, toccare

### 3.3.2 Aggiunta di un'altra intersezione



Se si ha già un percorso pianificato e si seleziona una nuova destinazione come descritto nelle sezioni precedenti, il percorso alla destinazione precedente viene eliminato e viene calcolato il nuovo percorso.

Per aggiungere una nuova destinazione intermedia al percorso pianificato, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Toccare la mappa in qualsiasi punto per esplorarla. Dopo aver selezionato la posizione sulla mappa, toccare **Seleziona come tappa** per aggiungere la posizione selezionata al percorso come destinazione intermedia. Le altre destinazioni del percorso rimarranno invariate.
- Toccare **Percorso a più tappe** all'interno della vista di navigazione e scegliere **Percorso a più tappe**. Aggiungere una destinazione al percorso seguendo la procedura descritta a pagina 40.



### 3.3.3 Modifica dell'elenco delle destinazioni

Per modificare il percorso, procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. Nel menu di navigazione, toccare .




Questa schermata offre le seguenti opzioni:

- Toccare  per eliminare tutte le destinazioni o per ottimizzare le tappe o il percorso.
- Toccare il nome della destinazione intermedia per spostarla su o giù nell'elenco, per salvare la posizione o per eliminarla dall'elenco.
- Se si ha un percorso con almeno una destinazione intermedia, è possibile eliminare la tappa dall'elenco direttamente dal menu principale. Toccare  per confermare l'eliminazione.

### 3.3.4 Salvataggio del percorso pianificato

Per salvare il percorso pianificato, procedere come segue:

1. Selezionare una destinazione come descritto in precedenza e toccare .





2. Toccare  e .

3. Digitare un nome e toccare



4. Il percorso viene salvato e reso disponibile in




Quando si seleziona un percorso precedentemente salvato, Fiat Doblò AVN ricalcola il percorso utilizzando la destinazione salvata e/o le tappe.

### 3.3.5 Eliminazione del percorso pianificato

Per eliminare il percorso navigato è possibile procedere in due modi:

- Se si ha già un percorso pianificato e si seleziona una nuova destinazione come descritto nelle sezioni precedenti, il percorso alla destinazione precedente viene eliminato automaticamente e viene calcolato il nuovo percorso.



- Nel menu di navigazione, toccare . Se non ci sono tappe, il percorso pianificato viene eliminato dopo aver chiesto conferma. Se sono previste delle tappe nel percorso, è possibile scegliere se eliminare l'intero percorso o solo la prossimatappa.

### 3.3.6 Selezione di un percorso alternativo nella pianificazione del percorso

Dopo aver selezionato una nuova destinazione, per scegliere tra diversi percorsi alternativi o modificare il metodo di pianificazione del percorso, procedere come segue:

1. Selezionare una destinazione procedendo come illustrato in precedenza, quindi passare alla schermata di conferma del percorso.



## Alternative

2. Toccare
3. È possibile vedere i dettagli fondamentali dei percorsi alternativi. Toccarli per vederli visualizzati sulla mappa.



## Più risultati

4. Per visualizzare altri suggerimenti, toccare e scorrere in basso per altri percorsi alternativi con metodi di pianificazione diversi.




## Seleziona




5. Selezionare uno dei percorsi alternativi, quindi toccare per tornare alla schermata precedente. Fiat Doblò AVN ricalcola il percorso. Toccare per iniziare il viaggio. La arancione arancione ora mostra il nuovo percorso pianificato.

## Avvia navigazione

### 3.3.7 Selezione di un percorso alternativo per un percorso esistente

Per ricalcolare il percorso pianificato con un metodo di pianificazione percorsi diverso e confrontare percorsi alternativi differenti, procedere come segue:

1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.
2. È possibile accedere all'elenco dei percorsi alternativi dal menu di navigazione nei modi seguenti:

- Toccare  **Deviazioni e alternative** e  **Percorsi alternativi**
- Toccare  **Riepilogo percorso** e **Alternative**

3. È possibile vedere i dettagli fondamentali di alcuni percorsi alternativi. Toccarli per vederli visualizzati sulla mappa.



Se ci sono alternative adatte calcolate con il metodo di pianificazione del percorso selezionato in Preferenze percorso (pagina 62), queste vengono mostrate nella parte superiore dell'elenco. Nella parte inferiore dell'elenco sono mostrati i percorsi con altri metodi di pianificazione percorso.

4. Se i suggerimenti non sono pochi, è possibile toccare **Più risultati** e scorrere in basso per i percorsi.



5. Selezionare uno dei percorsi alternativi, quindi toccare **Seleziona** per tornare alla schermata precedente. Fiat Doblò AVN sostituisce il percorso originale. Toccare **Avvia navigazione** per iniziare il viaggio. La arancione arancione ora mostra il nuovo percorso pianificato.

### 3.3.8 Impostazione di una deviazione



1. Toccare all'interno della vista di navigazione per accedere al menu di navigazione.

2. Nel menu di navigazione, toccare **Deviazioni e alternative**

È possibile impostare una deviazione per il percorso nei seguenti modi:

- Toccare **Evita tratti speciali** per aprire l'elenco delle sezioni speciali del percorso pianificato, come ad esempio tratti di autostrada, strada a pedaggio o viaggi in traghetto. Toccare questi elementi nell'itinerario per evitare la sezione speciale corrispondente.
- Toccare **Evita strada specifica** per aprire l'elenco completo delle strade nel percorso pianificato. Toccare questi elementi nell'itinerario per evitare la strada specifica.





- Toccare  per evitare una parte del percorso pianificato che segue nell'itinerario. È possibile impostare la distanza in base alla quale si desidera evitare la strada che segue.
- Toccare  per eliminare tutte le tappe impostate per il percorso pianificato.

### 3.3.9 Mettere in pausa la guida

Quando si viaggia seguendo un percorso pianificato e si arriva a un tratto per il quale non si ha bisogno della guida, è possibile sospenderla per poi riavviarla quando serve di nuovo.

Nel menu di navigazione, toccare  per sospendere la guida.




Toccare  per riprendere la guida.

### 3.4 Salvataggio di una posizione

Per aggiungere una posizione alle posizioni salvate (l'elenco delle destinazioni utilizzate frequentemente), procedere come segue:

1. Selezionare una destinazione come descritto in precedenza. Può essere un indirizzo, un POI (punto di interesse), un punto della mappa, una destinazione usata in precedenza e salvata nella Cronologia e così via.

2. Quando appare la mappa con il luogo selezionato al centro, toccare .



3. Toccare .

- (Facoltativo) Usando la tastiera, è possibile cambiare il nome proposto per la Posizione salvata.



- Toccare  per salvare la posizione.

Per aggiungere l'indirizzo di casa e quello di lavoro alle posizioni salvate, procedere come segue:

- Dal menu di navigazione, toccare ,  Nuovo percorso e  Posizione salvata.
- Toccare  Casa o  Lavoro. Toccare  per confermare la selezione.
- È possibile cercare l'indirizzo come descritto a pagina 21.





La pianificazione di un percorso che abbia come destinazione una posizione salvata è descritta a pagina 36.

### 3.4.1 Modifica di un luogo salvato

Per modificare una posizione già aggiunta come Posizione salvata, procedere come segue:

- Dal menu di navigazione, toccare ,  Nuovo percorso e  Posizione salvata.
- Compare l'elenco delle posizioni salvate.



- Toccare  e .
- Toccare la posizione da modificare, toccare  e inserire il nome della posizione con la tastiera, quindi toccare .

In Posizione salvate non è possibile rinominare Casa e Lavoro. Per cambiare la



Nota






posizione di casa o lavoro, toccare  Casa o  Lavoro e confermare la modifica dell'indirizzo.

5. Toccare .


Per informazioni su come aggiungere una posizione all'elenco delle posizioni salvate, vedere pagina 49.

### 3.5 Aggiunta di un punto di avviso



È possibile salvare qualsiasi punto della mappa come punto di avviso, ad esempio una telecamera antivelocità o una zona con una scuola.


1. Per salvare un punto di avviso per la prima volta, attivare . Nel menu di navigazione, toccare ,  e quindi . Attivare  e confermare la selezione.


---

Gli avvisi per le telecamere di sicurezza stradale vengono disattivati quando ci si trova in Paesi in cui è vietato l'uso gli avvisi per le telecamere di sicurezza stradale. È  Nota responsabilità dell'utente accertarsi che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla.


---

1. Tornare alla vista di navigazione e selezionare il punto di avviso. In corrispondenza di tale punto viene visualizzato il cursore rosso ().
2. Toccare .



3. Scorrere l'elenco verso il basso e toccare .
4. Selezionare il tipo di punto di avviso, la direzione dalla quale prevedere l'avviso e, se applicabile, il limite di velocità per il punto di avviso.




5. Toccare  per salvare la posizione come nuovo punto di avviso.

### 3.6 Esecuzione di una simulazione

Per eseguire una navigazione simulata che dimostri il percorso pianificato, procedere come segue:


1. Toccare  all'interno della **vista di navigazione** per accedere al **menu di navigazione**.

2. Nel menu di navigazione, toccare .





3. Toccare .






4. Toccare . La simulazione ha inizio dal punto di partenza del percorso e, procedendo a una velocità realistica, conduce lungo l'intero percorso pianificato.



(Facoltativo) Durante la simulazione sono disponibili i seguenti comandi (dopo alcuni secondi i pulsanti scompaiono, ma possono essere visualizzati di nuovo semplicemente toccando la mappa):

- : Passa al prossimo evento di percorso (manovra).
- : Sospendi la simulazione.

- : Passa al precedente evento di percorso (manovra).
  - : Toccare per aumentare la velocità della simulazione di 4, 8 o 16 volte. Toccare nuovamente per tornare alla velocità normale.
5. Toccare  per interrompere la simulazione.

## 3.7 Navigazione fuoristrada

Al suo primo avvio, Fiat Doblò AVN calcola i percorsi utilizzando la rete stradale delle mappe fornite con il prodotto. Se si desidera escludere le strade durante la navigazione, esempio quando si guida in un deserto, è possibile passare in modalità fuoristrada.

### 3.7.1 Passaggio alla navigazione fuoristrada

Per passare alla navigazione fuoristrada, procedere come segue:

1. Dal menu di navigazione, toccare ,  Impostazioni e  Preferenze percorso.
2. Toccare  Modalità di navigazione Su strada e selezionare  Fuori strada.

Gran parte delle procedure descritte per la navigazione su strada valgono anche per la navigazione fuoristrada. Tuttavia, in questa modalità non sono disponibili tutte le funzionalità. Esempio:

- Non è possibile aprire l'itinerario, in quanto non sono disponibili manovre, ma solo punti del percorso uniti da linee rette.
- Non sono disponibili le alternative al percorso e il metodo di pianificazione del percorso.
- Le impostazioni del veicolo sono disabilitate.

### 3.7.2 Selezione della destinazione in modalità fuoristrada


La selezione di una destinazione (tappa o destinazione finale) è la medesima descritta nelle sezioni precedenti. L'unica differenza consiste nel fatto che i punti del percorso sono uniti tra di loro da linee rette, indipendentemente dalla rete stradale e dalle norme sul traffico.

### 3.7.3 Navigazione in modalità fuoristrada

La reale differenza tra le modalità su strada e fuori strada è rappresentata dalla navigazione stessa. Quando si è nella vista di navigazione con un percorso fuoristrada:

- La posizione e la direzione di percorrenza non sono allineate con la strada più vicina.
- Non vi è navigazione svolta per svolta, ma solo una direzione consigliata.


Una linea arancione unisce la posizione corrente e la prossima destinazione da raggiungere. Il campo con l'anteprima di svolta nell'angolo superiore sinistro mostra una bussola con la direzione corrente e la distanza alla destinazione successiva.



Al raggiungimento della destinazione finale, ha termine la navigazione.

---

Se non si desidera utilizzare la navigazione fuoristrada, ritornare alla navigazione su strada

 Nota    toccando **Modalità di navigazione** **Su strada** e **Su strada**.

---

## 4 Guida di riferimento

Le sezioni seguenti descrivono i concetti fondamentali e le varie schermate dei menu di Fiat Doblò AVN.

### 4.1 Concetti basilari

Le seguenti sezioni descrivono e spiegano i concetti fondamentali che sono alla base dei sistemi di navigazione satellitare.

#### 4.1.1 Ricezione GPS 2D/3D

Il ricevitore GPS utilizza segnali satellitari per calcolare la posizione corrente dell'utente e richiede almeno quattro segnali per fornire una posizione tridimensionale che includa l'altitudine. Poiché i satelliti sono in movimento e ci potrebbero essere oggetti che ne ostruiscono i segnali, il dispositivo GPS potrebbe ricevere meno di quattro segnali. Se sono disponibili tre satelliti, il ricevitore è in grado di calcolare la posizione GPS orizzontale, ma la precisione sarà inferiore e il dispositivo GPS non potrà calcolare l'altitudine; in tal caso è possibile solamente la ricezione 2D.

La differenza fra la posizione reale e la posizione indicata dal dispositivo GPS è determinata da diversi fattori. Ad esempio il ritardo del segnale nella ionosfera o la presenza di oggetti riflettenti vicino al dispositivo GPS influiscono in modi differenti e variabili sulla precisione con cui il dispositivo GPS è in grado di calcolare la posizione corrente.

#### 4.1.2 Telecamere di sicurezza stradale e altri punti di avviso di prossimità

Sono disponibili speciali avvisi di prossimità per le telecamere di sicurezza stradale (quali le telecamere antivelocità o ai semafori) e altri punti di avviso di prossimità (come scuole o passaggi a livello). Tali punti di avviso sono precaricati in Fiat Doblò AVN.

È possibile aggiungere punti di avviso personalizzati. Vedere pagina 51.

L'applicazione può fornire un avviso in caso di avvicinamento a telecamere di sicurezza stradali, quali le telecamere antivelocità, o a zone pericolose come aree scolastiche e passaggi a livello. È possibile impostare singolarmente i diversi tipi di avvisi nelle impostazioni degli avvisi (vedere pagina 65).

Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:

- **Avviso acustico:** il segnale acustico viene emesso mentre ci si avvicina a uno di tali punti o può essere emesso un avviso aggiuntivo se, durante l'avvicinamento, si supera il limite di velocità.
- **Avviso visivo:** in prossimità di questi luoghi, la vista di navigazione mostra il tipo di punto di avviso, la sua distanza e il relativo limite di velocità.

Per alcuni punti di avviso sono disponibili i limiti di velocità imposti o quelli previsti. Per tali punti, l'avviso acustico può essere diverso se si viaggia a una velocità inferiore o superiore al limite di velocità dato.

- **Solo eccesso di velocità:** l'avviso acustico viene emesso solo se si supera il limite di velocità.
- **All'approssimarsi:** l'avviso acustico viene sempre emesso quando ci si avvicina a uno di tali punti di avviso. Per attirare l'attenzione, l'avviso è diverso qualora si stia superando il limite di velocità.

---

**Nota:** L'avviso per le telecamere di sicurezza stradale viene in genere disattivato quando ci si trova a in Paesi in cui è vietato l'uso degli avvisi per le telecamere di sicurezza stradale. È responsabilità dell'utente accertarsi che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla e usufruirne in maniera coscienziosa.

---

### 4.1.3 Calcolo del percorso e ricalcolo

Un percorso è una sequenza di eventi in un itinerario, ovvero delle manovre (ad esempio svolte e rotatorie) da compiere per raggiungere la destinazione. Il percorso contiene un punto di partenza e una o più destinazioni. Per impostazione predefinita, il punto di partenza è la posizione corrente, o l'ultima posizione nota. Se si desidera prendere in esame altri percorsi, è possibile sostituire il punto di partenza con un altro punto. Vedere pagina 43.

Dopo aver selezionato una destinazione, Fiat Doblò AVN calcola il percorso in base alle preferenze dell'utente. Queste preferenze sono il metodo di pianificazione del percorso e i tipi di strade da includere o evitare nel calcolo del percorso. Per informazioni dettagliate su tutte le preferenze, vedere le impostazioni delle Preferenze percorso. Vedere pagina 62.

Se si effettua una deviazione dall'itinerario proposto, Fiat Doblò AVN ricalcola automaticamente il percorso.

### 4.1.4 Smart Zoom

Smart Zoom offre le seguenti funzionalità:

- **Mentre si segue un percorso:** in prossimità di una svolta, ingrandisce la mappa e alza l'angolo di visualizzazione, in modo da consentire di riconoscere facilmente la prossima manovra da effettuare. Se la svolta successiva è distante, riduce la mappa e abbassa l'angolo di visualizzazione, per offrire una prospettiva della strada da percorrere.
- **Durante la marcia senza un percorso pianificato:** Smart Zoom ingrandisce la mappa se si procede lentamente e riduce la mappa se si procede a velocità più sostenuta.

### 4.1.5 Avvisi sui limiti di velocità

Le mappe possono contenere informazioni sui limiti di velocità dei segmenti stradali. Fiat Doblò AVN può emettere un avviso quando si supera il limite di velocità. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per la propria regione oppure potrebbero non essere del tutto esatte per tutte le strade della mappa.

Per questo avviso viene usata anche la velocità massima impostata nel profilo del veicolo (pagina 62). Fiat Doblò AVN avvisa in caso di superamento del valore preimpostato, anche se il limite di velocità legale è superiore.


Gli avvisi di velocità possono essere configurati in dettaglio in Avvisi. Vedere pagina 65.

È possibile anche impostare la tolleranza della velocità relativa in corrispondenza della quale l'applicazione emette l'avviso.

Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:

- **Avviso acustico:** al superamento del limite di velocità di una data percentuale, viene emesso un avviso verbale.



- Avviso visivo: al superamento del limite di velocità corrente, questo avviso viene visualizzato sulla mappa (ad esempio ).

È possibile anche visualizzare sempre il simbolo del limite di velocità sulla mappa.

## 4.1.6 Navigazione intelligente

Grazie alla navigazione intelligente, il percorso pianificato può adattarsi dinamicamente al traffico e agli altri cambiamenti che si verificano durante la navigazione. Le sezioni seguenti descrivono queste funzionalità.

### 4.1.6.1 Deviazione per congestione in autostrada

Fiat Doblò AVN può offrire una deviazione quando si è costretti a rallentare in autostrada a causa del traffico. Compare la finestra Possibile deviazione per congestione e viene mostrata la lunghezza a la durata della deviazione.



È possibile ignorare questo messaggio e restare sul percorso originale toccando

**Ignora**

oppure toccare **Visiona** per esaminare il percorso consigliato.




Toccano i segni più/meno è possibile aumentare o diminuire la distanza da evitare sull'autostrada.

Toccare **Evita** per accettare la deviazione consigliata.

#### 4.1.6.2 Percorsi alternativi in tempo reale

Fiat Doblò AVN può offrire un percorso alternativo sulle strade normali in caso di ingorgo del traffico. Compare la finestra del percorso alternativo possibile in cui viene mostrata la lunghezza a la durata della deviazione.



È possibile ignorare questo messaggio e restare sul percorso originale toccando

**Ignora**

oppure toccare

**Visiona**

per esaminare il percorso consigliato. Toccare

**Accetta**

per accettare la deviazione consigliata.



#### 4.1.6.3 Suggerimenti per deviazione

Se si lascia il percorso pianificato uscendo da un'autostrada, Fiat Doblò AVN tenta di riconoscere il motivo per cui è stata fatta la deviazione. Compare la finestra Motivo deviazione e vengono mostrati i distributori di carburante, i ristoranti e gli altri POI che si trovano nelle vicinanze della posizione corrente. Inoltre, se più avanti ci sono parti del percorso originale che possono essere evitate (quali tunnel, strade a pedaggio o traghetti), queste saranno visualizzate nell'elenco, nel caso in cui si desideri evitarle.

Toccano uno dei POI, Fiat Doblò AVN crea una tappa e guida il conducente fino al punto d'interesse






selezionato. È possibile ignorarli toccando

**Annulla**

## 4.2 Menu Informazioni utili




Il menu Informazioni utili offre diverse funzionalità aggiuntive. e si trova all'interno del menu Navigazione.


Pulsante	Descrizione
 Posizione corrente	Mostra le informazioni relative alla posizione corrente (latitudine, longitudine, città più vicina, prossima via d'incrocio e così via) o all'ultima posizione nota se la ricezione GPS non è disponibile. Vedere pagina 59.
 Aiuto nelle vicinanze	Offre assistenza nelle vicinanze della posizione corrente. Vedere pagina 35.
 Informazioni sul Paese	Consente di accedere a utili informazioni di guida (ad esempio limiti di velocità, tasso alcolemico massimo) sul Paese selezionato.

### 4.2.1 Posizione corrente

Questa schermata contiene informazioni sulla posizione corrente (oppure sull'ultima posizione nota se la ricezione GPS non è disponibile). È possibile accedervi nei seguenti due modi:

- Passando al menu di navigazione e toccando

 Informazioni utili

e  Posizione corrente




- Toccando il nome della via corrente se questo è visualizzato sotto l'indicatore della posizione corrente sulla mappa.




Nella schermata Posizione corrente vengono visualizzate le seguenti informazioni:



- Dettagli sull'indirizzo (se disponibile) della posizione corrente
- Latitudine e Longitudine
- La città più vicina
- Prossima strada/via d'incrocio
- Strada/via d'incrocio precedente.

In questa schermata è possibile anche eseguire alcune operazioni.

Toccare  e **Salva posizione** per aggiungere la posizione corrente alle posizioni salvate e per conoscere le informazioni sul Paese.

È possibile inoltre cercare assistenza nelle vicinanze della posizione corrente. Toccare  **Aiuto nelle vicinanze** per aprire una nuova schermata per la ricerca rapida e la selezione di una categoria. Per informazioni dettagliate vedere pagina 35.

### 4.3 Menu Impostazioni

Toccando  e  Impostazioni è possibile configurare le impostazioni di navigazione e modificare le modalità di funzionamento di Fiat Doblò AVN.

Scorrere in basso per accedere ad altre opzioni.











---

**Nota:** La modifica di queste impostazioni potrebbe non avere effetto nella regione corrente se i dati della mappa non contengono le informazioni richieste

---

Il menu Impostazioni contiene le seguenti opzioni:

Pulsante	Funzione
 Preferenze percorso	Selezionare i tipi di strada da utilizzare nella pianificazione del percorso e il metodo di pianificazione del percorso.
 Audio	Regolare i volumi dei diversi suoni.
 Avvisi	Attivare e impostare gli avvisi dei limiti di velocità, i punti di avviso (quali ad esempio le telecamere di sicurezza) e i segnali stradali.
 Vista navigazione	Selezionare i dettagli relativi all'aspetto della vista di navigazione e impostare i diversi tipi di informazioni relative al percorso che vengono visualizzate nella vista di navigazione.
 Impostazioni locali	Cambiare la lingua della voce guida, impostare il fuso orario, le unità di misura, i formati di data e ora
 Opzioni di visualizzazione	Attivare o disattivare le animazioni dei menu.
 Avvia configurazione guidata	Modificare i parametri di base del software configurati durante il processo di impostazione iniziale. Vedere pagina 5.

### 4.3.1 Impostazioni delle preferenze dei percorsi

Le impostazioni seguenti determinano il modo in cui verranno calcolati i percorsi:

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
<b>Veicolo</b>	Modificare i parametri del profilo di veicolo. Vedere pagina 62.
<b>Metodo pianificazione percorsi</b>	Ottimizzare il calcolo del percorso per diverse situazioni e diversi tipi di veicolo cambiando il metodo di pianificazione. Vedere pagina 63.
<b>Modalità di navigazione Su strada</b>	Selezionare la navigazione in strada e fuoristrada: Vedere pagina 53.
<b>Tipi di strada</b>	Selezionare i tipi di strada preferiti per il percorso. Vedere pagina 64.

#### 4.3.1.1 Profilo veicolo

È possibile impostare i seguenti parametri:

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
<b>Nome</b>	Rinominare il profilo utilizzando un nome significativo, ad esempio Auto di Mario.
<b>Velocità massima</b>	Impostare la velocità massima a cui viaggiare.
<b>Consumo urbano</b>	Immettere il consumo di carburante medio del veicolo nelle aree urbane. L'unità di misura del consumo di carburante può essere impostata in Impostazioni locali.
<b>Consumo extraurbano</b>	Immettere il consumo di carburante medio del veicolo in autostrada. L'unità di misura del consumo di carburante può essere impostata in Impostazioni locali.
<b>Tipo di motore</b>	Selezionare il motore e il tipo di carburante del veicolo. Questo consente di fornire una stima delle emissioni di CO <sub>2</sub> .

#### 4.3.1.2 Tipi di metodi di pianificazione del percorso

È possibile selezionare i seguenti metodi di pianificazione dei percorsi:

<b>Pulsante</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Veloce</b>	Fornisce un percorso veloce, a condizione che si possa viaggiare in corrispondenza o prossimità dei limiti di velocità su tutte le strade. Questa è solitamente la scelta migliore per le auto normali e veloci.
<b>Facile</b>	Fornisce un percorso con un minor numero di svolte e privo di manovre complicate. Con questa opzione Fiat Doblò AVN sceglierà ad esempio l'autostrada anziché una serie di strade secondarie.
<b>Breve</b>	Fornisce un percorso breve, riducendo al minimo la distanza da percorrere. Questa opzione è ottimale per i veicoli lenti. Cercando la via più breve indipendentemente dalla velocità, questo tipo di percorso di rado si addice ai veicoli normali.

#### 4.3.1.3 Modalità di navigazione

È possibile selezionare la navigazione su strada o fuori strada scegliendo selezionando **Su strada** o **Fuori strada** (pagina 53).

Modalità di navigazione  
Su strada







e

#### 4.3.1.4 Tipi di strada

Per scegliere un percorso adatto alle proprie esigenze, è possibile anche impostare i tipi di strada da includere o escludere dal percorso.


Escludere un tipo di strada è una preferenza, in quanto non ne comporta la proibizione assoluta. Se la destinazione specificata può essere raggiunta unicamente usando alcuni dei tipi di strada esclusi, questi verranno utilizzati per il minimo indispensabile. In questo caso nella schermata Informazioni di percorso viene visualizzata un'icona di avviso, e il tratto di percorso che non corrisponde alla preferenza sarà visualizzato in un altro colore sulla mappa.

Sono disponibili i seguenti tipi di strade:

Pulsante	Descrizione
 Autostrade	Se si è alla guida di un'auto lenta o si sta rimorchiando un altro veicolo, può essere preferibile evitare le autostrade.
 Strada con pedaggio a tempo	Le strade a pagamento sono strade per le quali è necessario acquistare un pass, una "vignetta" o un bollino che ne consente l'utilizzo per periodi prolungati. Possono essere attivate o disattivate separatamente dalle strade a pagamento.
 Strada con pedaggio a uso	Le strade a pedaggio all'interno dei percorsi sono le strade che normalmente richiedono un pagamento ogni volta che si percorrono. Disattivando le strade a pagamento, Fiat Doblò AVN pianifica il miglior percorso che non ne includa alcuna.
 Traghetti	Per impostazione predefinita, Fiat Doblò AVN include i traghetti nei percorsi pianificati. Le mappe tuttavia non necessariamente contengono informazioni sull'accessibilità dei traghetti stagionali. L'uso dei traghetti può anche essere a pagamento.
 Treni navetta per auto	I treni navetta per auto sono utilizzati per trasportare veicoli su distanze relativamente brevi e di solito collegano luoghi non facilmente accessibili tramite strade, ad esempio in Svizzera.
 Strade non asfaltate	Fiat Doblò AVN esclude le strade non asfaltate per impostazione predefinita. Le strade non asfaltate infatti possono essere in cattive condizioni e solitamente non consentono di raggiungere il limite di velocità.

#### 4.3.2 Impostazioni audio

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

Pulsante	Funzione
 Guida vocale	Disattiva le istruzioni vocali. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita.



<p><b>Anticipa indicazioni di guida</b></p>	<p>Impostare se si desidera l'annuncio immediato per la prossima manovra dopo ogni svolta o solo quando la manovra è vicina.</p>
<p><b>Livello di verbosità</b></p>	<p>Impostare il livello di verbosità delle istruzioni vocali, ovvero la loro quantità e frequenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimo: le istruzioni vocali vengono pronunciate una sola volta appena prima della prossima manovra.</li> <li>• Medio: le istruzioni vocali vengono pronunciate quando ci si sta avvicinando alla prossima manovra e ripetute appena prima della manovra.</li> <li>• Alto: le istruzioni vocali vengono pronunciate una prima volta quando si è relativamente lontani dalla prossima manovra, ripetute quando ci si sta avvicinando e ripetute un'altra volta appena prima della manovra.</li> </ul>

### 4.3.3 Impostazioni degli avvisi

È possibile attivare e modificare le impostazioni elencate di seguito.

<p><b>Pulsante</b></p>	<p><b>Descrizione</b></p>
<p><b>Limite di velocità</b></p>	<p>Fiat Doblò AVN può emettere un avviso quando si supera il limite di velocità corrente. Queste informazioni potrebbero non essere disponibili per la propria regione oppure potrebbero non essere del tutto esatte per tutte le strade della mappa.</p> <p>Per questo avviso viene usata anche la velocità massima impostata nel profilo del veicolo. Fiat Doblò AVN avvisa in caso di superamento del valore preimpostato, anche se il limite di velocità legale è superiore.</p> <p>Questa impostazione consente di specificare se attivare o meno gli avvisi visivi e/o acustici.</p> <p>Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso visivo: al superamento del limite di velocità corrente, questo avviso viene visualizzato sulla mappa.</li> <li>• Avviso acustico e visivo: oltre a visualizzare sulla mappa il limite di velocità corrente, viene riprodotto anche un avviso verbale quando si supera il limite di velocità di una percentuale impostata.</li> </ul> <p>Se si preferisce vedere sempre il simbolo del limite di velocità sulla mappa (normalmente è visualizzato solo in caso di superamento dello stesso), è possibile impostarlo qui.</p> <p>Regolando un cursore, inoltre, è possibile impostare la velocità relativa in corrispondenza della quale l'applicazione emette l'avviso. Il valore può essere diverso all'interno dei centri abitati e al di fuori.</p>

<p><b>Punti di avviso</b></p>	<p>Toccare questa funzione per ricevere un avviso in prossimità di una telecamera di sicurezza stradale o di altri Punti di avviso, come aree scolastiche o passaggi a livello. È responsabilità dell'utente accertarsi che l'uso di questa funzione sia lecito nel Paese in cui si intende usarla.</p> <p>È possibile impostare singolarmente i tipi di avviso per le diverse categorie di punti di avviso. Sono disponibili i seguenti tipi di avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso visivo: in prossimità di questi luoghi, la vista di navigazione mostra il tipo di punto di avviso, la sua distanza e il relativo limite di velocità.</li> <li>• Avviso acustico e visivo: oltre all'avviso visivo, quando si è in prossimità di uno di questi punti vengono riprodotti segnali acustici, oltre a suoni ulteriori se all'avvicinarsi si supera il limite di velocità dato.</li> </ul> <p>Per alcuni punti di avviso sono disponibili i limiti di velocità imposti o previsti. Per tali punti, l'avviso acustico può essere diverso se si viaggia a una velocità inferiore o superiore al limite di velocità dato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo eccesso di velocità: l'avviso acustico viene emesso solo se si supera il limite di velocità.</li> <li>• All'approssimarsi: l'avviso acustico viene sempre emesso quando ci si avvicina a uno di tali punti di avviso. Per attirare l'attenzione, l'avviso acustico è diverso qualora si stia superando il limite di velocità.</li> </ul>
<p><b>Segnali stradali</b></p>	<p>Le mappe possono contenere informazioni sugli avvisi al conducente che possono essere mostrate nella vista di navigazione simulando i segnali stradali reali. Toccare questa funzione per attivare o disattivare gli avvisi relativi a questi tratti stradali (ad esempio segnali di pericolo, curve brusche e così via). Per ogni categoria di segnale, impostare il tipo di avviso (visivo o acustico e visivo) e la distanza dal pericolo a cui ricevere l'avviso.</p>

#### 4.3.4 Impostazioni della vista di navigazione

Queste impostazioni consentono di configurare in dettaglio l'aspetto della vista di navigazione. È possibile impostare anche i diversi tipi di informazioni relative al percorso che vengono visualizzate nella vista di navigazione.

##### Aspetto della mappa

Toccare **Aspetto della mappa** per apportare le modifiche alla vista di navigazione in base alle proprie esigenze, scegliere i temi colore desiderati dall'elenco, sia per l'uso diurno che per l'uso notturno, attivare o disattivare la visualizzazione degli edifici 3D, dei punti di riferimento e gestire la visibilità dei POI (quali POI visualizzare sulla mappa).



È possibile modificare le seguenti impostazioni:

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
<b>Punto di vista Normale</b>	Regolare i livelli base di zoom e inclinazione secondo le proprie esigenze. Sono disponibili tre livelli.
<b>Modalità colori Automatico</b>	Passare tra le modalità di colore diurna e notturna o attivare il passaggio automatico pochi minuti prima dell'alba e pochi minuti dopo il tramonto.
<b>Colori mappa giorno</b>	Selezionare la combinazione di colori da usare in modalità diurna. I colori diurni sono luminosi e simili a quelli delle cartine stradali cartacee.
<b>Colori mappa notte</b>	Selezionare la combinazione di colori da usare in modalità notturna. I colori notturni sono più scuri e mantengono bassa la luminosità media dello schermo.
<b>Riferimenti</b>	Visualizzare o nascondere i riferimenti 3D (rappresentazioni artistiche in 3D di oggetti noti o di rilievo).
<b>Edifici</b>	Visualizzare o nascondere i modelli di città 3D, ovvero delle rappresentazioni in blocchi 3D dei dati degli edifici delle città, che rispecchiano le dimensioni e le posizioni effettive delle costruzioni sulla mappa.
<b>Rilievi in 3D</b>	Visualizzare o nascondere l'elevazione 3D del terreno.
<b>Indicatori POI</b>	Selezionare quali POI visualizzare sulla mappa durante la navigazione. Troppi POI sulla mappa ne rendono difficoltosa la comprensione, perciò è consigliabile visualizzarne il minor numero possibile. Toccare il nome della categoria di POI per mostrarla/nasconderla o per aprire l'elenco delle relative sottocategorie.


Dalla schermata della vista di navigazione è possibile modificare le impostazioni aggiuntive elencate di seguito.

<b>Campi dati</b>	Durante una navigazione con percorso pianificato, è possibile impostare tre campi dati da visualizzare nella vista di navigazione. Si può scegliere di mostrare le seguenti informazioni: ora di arrivo a destinazione, distanza dalla destinazione, tempo rimanente per giungere a destinazione, ora di arrivo alla tappa, distanza dalla tappa, tempo rimanente per giungere alla tappa, direzione di marcia, altitudine. Quando il percorso non è pianificato, è possibile impostare un unico campo dati che può mostrare solo direzione di marcia o altitudine.
<b>Barra di avanzamento percorso</b>	Attivare o disattivare la barra di avanzamento del percorso. Se la barra è attivata, a lato della schermata compare una linea arancione che rappresenta il percorso complessivo e su di essa una freccia blu che indica a che punto di avanzamento del percorso ci si trova in quell'istante.

<b>Mostra servizi in autostrada</b>	Attivare per ottenere le informazioni di servizio sull'autostrada (comedistributori di carburante, ristoranti) o disattivare se non si desidera ottenere queste informazioni.
<b>Servizi visualizzati</b>	Selezionare i tipi di servizio da visualizzare per le uscite autostradali. Selezionare tra le categorie di POI.
<b>Panoramica automatica</b>	Se la prossima manovra è lontana e si sta guidando in autostrada, questa funzione ingrandisce la vista per mostrare una panoramica completa dell'area circostante. Avvicinandosi all'evento, viene ripristinata la normale visualizzazione della mappa.
<b>Cartelli stradali</b>	Se sono disponibili informazioni adeguate, nella parte superiore della mappa vengono visualizzate informazioni sulle corsie simili a quelle dei segnali stradali reali presenti sopra le strade. Toccare per attivare/disattivare la funzione.
<b>Vista dettagliata svincoli</b>	Se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e le informazioni necessarie sono disponibili, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione. Toccare per attivare questa funzione oppure visualizzare la mappa per l'intero percorso.
<b>Vista tunnel</b>	Mentre si guida nei tunnel, le strade e gli edifici sulla superficie possono risultare di disturbo. Toccare per mostrare l'immagine generica di un tunnel al posto della mappa, insieme a una panoramica del tunnel vista dall'alto e alla distanza restante da percorrere nel tunnel.
<b>Deviazioni rallentamenti autostrade</b>	In determinate situazioni, quando c'è traffico su un'autostrada, Fiat Doblò AVN offre al guidatore una deviazione. Vedere pagina 57.
<b>Percorsi alternativi in tempo reale</b>	In determinate situazioni, quando c'è un ingorgo di traffico sulla strada, Fiat Doblò AVN offre al guidatore un percorso alternativo. Vedere pagina 58.
<b>Mostra parcheggi vicino destinazione</b>	In determinate situazioni, quando ci si avvicina alla destinazione, Fiat Doblò AVN mostra POI per il parcheggio. Vedere pagina <b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Suggerimenti nelle deviazioni</b>	In determinate situazioni, quando si abbandona il percorso pianificato e si esce improvvisamente dall'autostrada, Fiat Doblò AVN offre al guidatore percorsi alternativi diversi. Vedere pagina 58.

### 4.3.5 Impostazioni locali

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

<b>Pulsante</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Lingua riconoscimento vocale</b>	Mostra il profilo della guida vocale corrente. Toccare per selezionare un nuovo profilo dall'elenco di lingue e voci disponibili. Toccare un pulsante per ascoltare un esempio di messaggio vocale. Toccare  dopo aver selezionato la nuova lingua.
<b>Unità e formati</b>	È possibile impostare le unità di misura e il formato della data e dell'ora da utilizzare. Fiat Doblò AVN potrebbe non supportare tutte le unità elencate in tutte le lingue della guida vocale.
<b>Fuso orario</b>	Per impostazione predefinita, il fuso orario viene stabilito dalle informazioni della mappa e regolato in base alla posizione corrente. Qui è possibile impostare manualmente il fuso orario e l'ora legale.

### 4.3.6 Impostazioni del display

È possibile modificare le seguenti impostazioni:

<b>Pulsante</b>	<b>Funzione</b>
<b>Animazioni dei menu</b>	Quando l'animazione è attiva, i pulsanti dei menu, le schermate con le tastiere e le transizioni tra schermate sono visualizzati in forma animata.

## 5 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono elencate le possibili soluzioni ai problemi che possono presentarsi quando si utilizza Fiat Doblò AVN.

### 5.1 Impossibile ricevere il segnale GPS

**Problema:** la posizione corrente non è disponibile perché non viene ricevuto il segnale GPS.

**Causa 1:** il segnale GPS è debole o potrebbe non essere disponibile se ci si trova in mezzo a edifici alti, in garage o tunnel, dato che il segnale si indebolisce e si distorce quando attraversa materiali solidi.

**Soluzione 1:** spostarsi in un punto in cui vi sia campo libero verso il cielo o quanto meno un'ampia porzione di cielo visibile.

**Causa 2:** la prima volta che si utilizza Fiat Doblò AVN o quando l'ultima posizione nota è molto lontana dalla posizione corrente, potrebbero essere necessari diversi minuti per ricevere i segnali GPS.

**Soluzione 2:** attendere il segnale GPS per qualche minuto.

### 5.2 Impossibile trovare l'indirizzo

**Problema:** Fiat Doblò AVN non trova l'indirizzo immesso.



**Causa:** i dati della mappa digitale potrebbero non includere tutti gli indirizzi.

**Soluzione 1:** se ciò che risulta sconosciuto o non viene trovato da Fiat Doblò AVN è il numero civico, selezionare solo il nome della strada. In questo modo, Fiat Doblò AVN condurrà l'utente fino al punto intermedio della via, da dove sarà possibile trovare più facilmente l'indirizzo esatto.




**Soluzione 2:** cercare un altro indirizzo che si trovi nelle vicinanze della destinazione.

### 5.3 Il percorso calcolato non è ottimale

**Problema:** il percorso pianificato è troppo lungo o include svariate strade secondarie.

**Causa:** in  **Impostazioni**,  **Preferenze percorso** non è impostato il parametro ottimale per il metodo di pianificazione del percorso.

**Soluzione:** selezionare il metodo di pianificazione del percorso preferito procedendo come segue:

1. Toccare ,  **Impostazioni** e  **Preferenze percorso**

2. Toccare **Metodo pianificazione percorsi** e selezionare il percorso preferito, ad esempio **Veloce** o **Facile**.



## 5.4 Disattivazione degli avvisi sui limiti di velocità

**Problema:** compare l'avviso del limite di velocità anche quando sto rispettando il limite di velocità effettivo del tratto che sto percorrendo.

**Causa:** il limite di velocità memorizzato nella mappa potrebbe essere diverso da quello effettivo della posizione corrente.

**Soluzione:** disattivare l'avviso del limite di velocità procedendo come segue:

1. Toccare **Impostazioni** e **Avvisi**.
2. Toccare **Limite di velocità**, **Avviso superamento limite di velocità Acustici e visivi** e **Disabilitati**.

## 5.5 I pulsanti della tastiera sono disattivati

**Problema:** alcuni pulsanti della tastiera sono disattivati (appaiono in grigio) e non possono essere utilizzati.



**Causa:** Fiat Doblò AVN dispone di una tastiera avanzata per la ricerca degli indirizzi, ciò significa che in un dato momento sono attivi solo i pulsanti che possono essere utilizzati per digitare un nome disponibile sulla mappa.

**Soluzione:** verificare di aver immesso correttamente il nome. Se il nome è corretto, allora l'indirizzo cercato non è incluso nei dati della mappa digitale.


## 5.6 La mappa è nascosta dietro all'immagine di un incrocio

**Problema:** la mappa non è visibile perché è nascosta dietro all'immagine di un incrocio.



**Causa:** se ci si sta avvicinando all'uscita di un'autostrada o a un'intersezione complessa e le informazioni necessarie sono disponibili, la mappa viene sostituita da una vista panoramica 3D dell'intersezione. Le corsie da tenere sono indicate da frecce.

**Soluzione:** se si desidera nascondere l'incrocio correntemente visualizzato e tornare alla vista di navigazione, toccare l'immagine. Per disattivare questa funzione, procedere come segue:

1. Toccare ,  **Impostazioni** e  **Vista navigazione**.
2. Toccare  **Vista dettagliata svincoli**. La vista degli incroci non verrà più visualizzata.



## **6 Copyright – Note legali**

Il prodotto e le informazioni riportate nel presente manuale possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

È vietata la riproduzione o diffusione di questo documento o sue parti in qualsiasi forma elettronica o meccanica, incluse fotocopia e registrazione, senza la previa autorizzazione scritta di NNG.

© 2019 - NNG

© 2006 – 2019 TomTom. Tutti i diritti riservati. Questo materiale è di proprietà di TomTom o dei suoi fornitori, ed è soggetto a tutela del copyright, nonché a tutela dei diritti sul database e di altri diritti di proprietà intellettuale appartenenti a TomTom o ai suoi fornitori. L'uso di questo materiale è soggetto ai termini di un contratto di licenza. La copia o la divulgazione non autorizzate del materiale comportano responsabilità civili e penali.

Tutti i diritti riservati.